

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΒΑΣΑ 20000-S7

ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Το χρηματοκιβώτιο παραδίδεται ανοικτό.
- Μόλις ανοίξετε την πόρτα, ανοίξτε την θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας για να τοποθετήσετε τις τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητά τους.
- Τώρα το χρηματοκιβώτιο είναι έτοιμο για χρήση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει δύο (2) κωδικούς ανοίγματος, ένα κωδικό για τον χρήστη και ένα κωδικό master, εάν επιθυμείτε δεύτερο χρήστη, από 3 έως 6 νούμερα.

Ο αρχικός (εργοστασιακός) κωδικός ανοίγματος είναι ο « 0-0-0-0-0-0 » και ο αρχικός master « 8-8-8-8-8-8 ».

Συνίσταται για την δική σας ασφάλεια να αλλάξετε αμέσως τον εργοστασιακό κωδικό και τον κωδικό master με τους δικούς σας κωδικούς ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 1^{ου} ΧΡΗΣΤΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

- Πατήστε το πλήκτρο «0» δύο φορές και το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε SELECT.
- Πατήστε το πλήκτρο «0». Στην οθόνη διαβάζετε SET.
- Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 6 ψηφία και πατήστε το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε DONE.
- Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή τον καινούργιο σας κωδικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ MASTER - 2^{ου} ΧΡΗΣΤΗ

Το χρηματοκιβώτιο μπορεί να είναι ανοικτό ή και κλειστό.

- Πατήστε το πλήκτρο «0» δύο φορές και το πλήκτρο E. Στην οθόνη διαβάζετε SELECT.
- Πατήστε το πλήκτρο «1». Στην οθόνη διαβάζετε OLD.
- Πληκτρολογήστε τον ισχύον master κωδικό (την πρώτη φορά 8-8-8-8-8-8) και πατήστε το πλήκτρο E. Στην οθόνη διαβάζετε SET ή αν υπάρχει λάθος ERROR.
- Πληκτρολογήστε το νέο σας master κωδικό από 3 έως 6 ψηφία και πατήστε το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε REPEAT.
- Πληκτρολογήστε το νέο σας master κωδικό ξανά και πατήστε το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε DONE, διαφορετικά αν την δεύτερη φορά δεν είναι ο ίδιος θα διαβάσετε ERROR.

Σημείωση: Σε περίπτωση χρήσης του κλειδιού ανοίγματος ανάγκης επανέρχεται σε ισχύ ο αρχικός εργοστασιακός master κωδικός (8-8-8-8-8-8).

ΑΝΟΙΓΜΑ

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας ή τον κωδικό master, και πατήστε το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε OPEN όταν ξεκλειδώνει και OPENED όταν η πόρτα ανοίξει.

Σε περίπτωση τριών λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος βλέπετε ERROR1, ERROR2, ERROR3 υπάρχει χρονοκαθυστέρηση ασφαλείας πέντε λεπτών (5').

Σε περίπτωση επιπλέον τριών λανθασμένων προσπαθειών η χρονοκαθυστέρηση αυξάνεται στα πέντε λεπτά (5').

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

- Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και πατήστε το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε CLOSE όταν κλειδώνει και CLOSED όταν η πόρτα κλειδώσει.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το χρηματοκιβώτιο διατίθεται με κλειδί ανοίγματος ανάγκης (*emergency key*) .

Αν ξεχάσετε τον προσωπικό σας κωδικό ή τον master κωδικό , χρησιμοποιήστε το κλειδί ανάγκης για το άνοιγμα του, αφαιρείτε το αυτοκόλλητο ταμπελάκι "Security Box" πάνω στην πόρτα και το εισάγεται στην κλειδαριά που εμφανίζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ποτέ μην αφήσετε το κλειδί ανοίγματος ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

- Πατήστε το πλήκτρο «0» **δύο** φορές και το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε SELECT.
- Πατήστε το πλήκτρο «2». Στην οθόνη διαβάζετε PASS .
- Πληκτρολογήστε τον ισχύον master κωδικό και πατήστε το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάζετε YE. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για τον χρόνο (π.χ. το 17 για το 2017).
- Στην οθόνη διαβάζετε ON. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για τον μήνα (από 01 έως 12).
- Στην οθόνη διαβάζετε DA. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για την ημέρα (από 01 έως 31).
- Στην οθόνη διαβάζετε HO. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για την ώρα (από 00 έως 24).
- Στην οθόνη διαβάζετε IN. Πληκτρολογήστε δύο ψηφία για τα λεπτά (από 00 έως 59).
- Στο τέλος στην οθόνη βλέπετε GOOD αν όλα έγιναν σωστά ή ERROR αν έγινε κάποιο λάθος. Στην περίπτωση αυτή κάνετε όλη διαδικασία ξανά.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία, και την ώρα για τις τελευταίες 200 κινήσεις ανοίγματος και κλειδώματος του χρηματοκιβωτίου με αρίθμηση από A001 έως A200.

Για κάθε κίνηση θα βλέπετε στην οθόνη τον κωδικό αναγνώρισης της κίνησης , την ημερομηνία και την ώρα που έγινε η συγκεκριμένη κίνηση και ο κωδικός που χρησιμοποιήθηκε.

Οι κωδικοί αναγνώρισης είναι:

EL: Η πόρτα έκλεισε με τον ηλεκτρονικό κωδικό

EU: Η πόρτα άνοιξε με τον ηλεκτρονικό κωδικό

OL: Η πόρτα έκλεισε με το κλειδί ανάγκης

OU: Η πόρτα άνοιξε με το κλειδί ανάγκης

Η ημερομηνία και η ώρα θα εμφανιστούν στην οθόνη με την μορφή YYMMDD (Χρόνος, Μήνας, Ημέρα) και HHmm (Ωρα, Λεπτά).

Για την λειτουργία αυτής της εφαρμογής

- Πατήστε το πλήκτρο «0» δύο φορές και το πλήκτρο E.
- Στην οθόνη διαβάσετε SELECT.
- Πατήστε το πλήκτρο «3». Στην οθόνη διαβάσετε PASS .
- Πληκτρολογήστε τον ισχύον master κωδικό και πατήστε το πλήκτρο E.

Στην οθόνη θα δείτε όλες τις κινήσεις αρχίζοντας από την A001. Για να προχωρήσετε σε επόμενη κίνηση πατήστε το πλήκτρο «6» ή το πλήκτρο «4» για να δείτε προηγούμενη κίνηση.

ΆΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απόκρυψη ψηφίων κατά την πληκτρολόγηση από την οθόνη πατήστε το πλήκτρο « C » και μετά το πλήκτρο «3», αν θέλετε να βλέπετε τα ψηφία πατήστε το πλήκτρο « C » ξανά.
- Για έλεγχο της τάσης των μπαταριών πατήστε το πλήκτρο E όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο. Στη οθόνη θα δείτε HI-BAT αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες ή LO-BAT αν πρέπει να τις αντικαταστήσετε με καινούργιες.
- Σε κάθε περίπτωση όταν ανοιγοκλείνετε το χρηματοκιβώτιο, θα δείτε στην οθόνη μήνυμα OPEN LO-BAT ή CLOSE LO-BAT σε περίπτωση που χρειάζεται να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με καινούργιες.
- Για να μην ακούγεται η πληκτρολόγηση πατήστε το πλήκτρο « C » και μετά το πλήκτρο « 6 », αν θέλετε να ακούγεται η πληκτρολόγηση πατήστε το πλήκτρο « C » ξανά.