

## Security Safe

### Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Master Lock για την αποθήκευση όλων των σημαντικών σας εγγράφων και τιμαλφών.

Ευελπιστούμε ότι αυτό το προϊόν θα σας βοηθήσει να οργανωθείτε και να έχετε τη σιγουριά ότι προστατεύονται τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

#### Για χρηματοκιβώτια με κλειδαριά

Το προϊόν Master Lock που διαθέτετε είναι εξοπλισμένο με υψηλής ασφαλείας κλειδαριά. Παρέχονται (2) κλειδιά.

#### Για χρηματοκιβώτια ψηφιακού συνδυασμού

**Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου σας για πρώτη φορά (με κλειδί παράκαμψης)**

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα που βρίσκεται μεταξύ της λαβής και του πληκτρολογίου.
- 2 Τοποθετήστε το παρεχόμενο κλειδί παράκαμψης και γυρίστε το προς τα αριστερά.
- 3 Γυρίστε τη λαβή προς τα δεξιά για να ανοίξετε την πόρτα.
- 4 Γυρίστε το κλειδί ξανά προς τα δεξιά για να το αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε το κάλυμμα στην πόρτα.



**Σημείωση:** Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το χρηματοκιβώτιο μπορεί να ανοίξει με το κλειδί παράκαμψης. **ΜΗΝ αποθηκεύετε το κλειδί παράκαμψης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.**

#### Εγκατάσταση των μπαταριών

- 1 Με την πόρτα ανοιχτή, αφαιρέστε το κάλυμμα του τμήματος της μπαταρίας που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας ολισθαίνοντας το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.
  - 2 Τοποθετήστε τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες AA.
- Σημείωση:** Συμβουλευτείτε τις σημάνσεις πολικότητας (+/-) του τμήματος της μπαταρίας για να διασφαλίσετε την ορθή εγκατάσταση.
- 3 Ολισθήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.



**Σημείωση:** Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή άλλο τύπο μη αλκαλικών μπαταριών. Μην συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές με άλλου τύπου μπαταρίες.

#### Χρήση του χρηματοκιβωτίου σας

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Όλα τα μοντέλα χρηματοκιβωτίων λειτουργούν αρχικά με τον εργοστασιακό κωδικό 1-7-5-0-0-#. Συνιστάται και είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των τιμαλφών σας να επαναπρογραμματίσετε το χρηματοκιβώτιο με νέο κωδικό χρήστη. Από τη στιγμή που θα επαναπρογραμματιστεί, δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ο εργοστασιακός κωδικός για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

#### Προγραμματισμός του νέου κωδικού χρήστη

- 1 Ανοίξετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και αφαιρέστε το κάλυμμα του τμήματος της μπαταρίας.
- 2 Εντοπίστε το κουμπί μέσα στο τμήμα της μπαταρίας και πατήστε το. Θα ανάψει η κίτρινη λυχνία LED.
- 3 Εισαγάγετε νέο κωδικό χρήστη (από 2 έως 8 ψηφία) ο οποίος θα ακολουθείται από το πλήκτρο "#". Η κίτρινη λυχνία LED θα σβήσει για να υποδείξει ότι ο νέος κωδικός έγινε αποδεκτός και αποθηκεύτηκε.
- 4 Ξαναβάλτε το κάλυμμα του τμήματος της μπαταρίας.



**Σημείωση:** Να δοκιμάζετε πάντα τον νέο κωδικό πριν από την αποθήκευση τυχόν τιμαλφών εντός του χρηματοκιβωτίου.

#### Ξεκλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας

- 1 Εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό σας ή τον κωδικό χρήστη και μετά #.
- 2 Η πράσινη λυχνία LED θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Εντός 5 δευτερολέπτων, γυρίστε τη λαβή προς τα δεξιά και τραβήξτε για να ανοίξετε την πόρτα.

#### Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου σας

- 1 Με τους σύρτες να έχουν εισαχθεί στην πόρτα, κλείστε καλά την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
- 2 Γυρίστε τη λαβή προς τη δεξιά κατεύθυνση για να ασφαλίσετε το χρηματοκιβώτιό σας.

#### Οδηγίες επιδαπέδιας στερέωσης

**Για τη μέγιστη ασφάλεια, συνιστάται να στερεώσετε στο δάπεδο το χρηματοκιβώτιό σας.**

- 1 Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στη θέση που έχετε σκοπό να το στερεώσετε και ανοίξετε την πόρτα.
- 2 Με ένα μολύβι σημειώστε τα σημεία των οπών που υπάρχουν στο κάτω μέρος ή πίσω από το χρηματοκιβώτιό σας.
- 3 Απομακρύνετε το χρηματοκιβώτιό σας και ανοίξετε με το τρυπάνι οπές με την κατάλληλη διάμετρο και βάθος για το είδος του υλικού που χρησιμοποιείται και την επιφάνεια τοποθέτησης.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το χρηματοκιβώτιο πάνω από τις οπές και εγκαταστήστε τους συνδέσμους, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

**Σημείωση:** Δεν συνιστάται η στερέωση του χρηματοκιβωτίου σας και στο δάπεδο και στον τοίχο. Σε περίπτωση στερέωσης σε τοίχο, διασφαλίστε ότι το χρηματοκιβώτιο ακουμπά σε μια επιφάνεια υποστηρίξης, όπως ένα τραπέζι ή ένα ράφι.

# Master Lock

masterlock.eu/safes

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:	ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ:	Η ΛΥΣΗ:
Ανάβει η κόκκινη λυχνία LED όταν πατιέται ένα κουμπί.	Η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τοποθετήστε τέσσερις (4) νέες αλκαλικές μπαταρίες AA.</li> <li>• Ανοίξετε το κλειδί παράκαμψης.</li> </ul>
Η ψηφιακή κλειδαριά δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό.	Η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τοποθετήστε τέσσερις (4) νέες αλκαλικές μπαταρίες AA.</li> <li>• Ανοίξετε το κλειδί παράκαμψης.</li> </ul>
Ακούγονται 5 ήχοι ειδοποίησης και ανάβει η κίτρινη λυχνία LED μετά την εισαγωγή του κωδικού σας.	Μη έγκυρος κωδικός.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιμένετε ένα λεπτό και δοκιμάστε ξανά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας.</li> <li>• Ανοίξετε το κλειδί παράκαμψης.</li> </ul>