

Βιομετρικό Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας - Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Master Lock για τη φύλαξη όλων των σημαντικών εγγράφων και πολύτιμων αντικειμένων σας.

Ευελπιστούμε ότι το προϊόν αυτό θα σας βοηθήσει να οργανωθείτε και θα σας παρέχει τη σιγουριά ότι τα πιο σημαντικά σας αντικείμενα είναι ασφαλή.

Σημαντική σημείωση για την ασφάλεια: Τα βιομετρικά μοντέλα χρηματοκιβωτίων αρχικά θα ανοίξουν με ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ δακτυλικό αποτύπωμα και επομένως είναι σημαντικό να επαναπρογραμματίσετε το χρηματοκιβώτιο με τα δικά σας δακτυλικά αποτυπώματα για να εξασφαλίσετε μέγιστη ασφάλεια. Η μνήμη δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει μέγιστη χωρητικότητα για εγγραφή 30 δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου για πρώτη φορά και χρήση του αντικλειδιού:

Για να ανοίξετε για πρώτη φορά το χρηματοκιβώτιο ή για να το ανοίξετε χωρίς σάρωση δακτύλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντικλείδι.

- 1 Αφαιρέστε το μαγνητικό κάλυμμα ασφαλείας από τη δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου.
- 2 Εισάγετε το αντικλείδι (η εγκόπλη στη λαβή του κλειδιού πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω) και γυρίστε αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού.
- 3 Με τη στροφή του κλειδιού θα υποχωρήσουν οι πείροι και θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.
- 4 Γυρίστε το κλειδί με τη φορά του ρολογιού και αφαιρέστε το.
- 5 Επανατοποθετήστε το μαγνητικό κάλυμμα ασφαλείας.
- 6 Μην αποθηκεύετε τα αντικλείδια μέσα στο χρηματοκιβώτιο.



Τοποθέτηση μπαταριών:

- 1 Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου και εντοπίστε την υποδοχή των μπαταριών στο πίσω μέρος της πόρτας.
- 2 Σύρτε το καπάκι των μπαταριών προς την πλευρά των πείρων για να ανοίξετε την υποδοχή των μπαταριών.
- 3 Τοποθετήστε 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA και επανατοποθετήστε το καπάκι.

Συνιστούμε τα εξής για όλα τα μοντέλα των χρηματοκιβωτίων:

- Αποφύγετε τη χρήση επαναφορτιζόμενων ή μη αλκαλικών μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε επώνυμες ποιοτικές μπαταρίες.
- Όλες οι μπαταρίες αναγράφουν ημερομηνία λήξης. Φροντίστε η ημερομηνία λήξης τους να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα 10 έτη από το παρόν.
- Όταν αλλάζετε μπαταρίες, μην χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικών επωνυμιών.
- Όταν αντικαθιστάτε μπαταρίες, μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές με καινούργιες μπαταρίες. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.

Εγγραφή του δακτυλικού αποτυπώματός σας:

Σημαντική σημείωση - Συνιστούμε να προσθέσετε το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα πολλές φορές και να προσαρμόσετε τη γωνία και τη θέση του δακτύλου σας πριν από κάθε εγγραφή για να διασφαλίσετε ότι το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει με την πρώτη προσπάθεια. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής (3 σαρώσεις), εγγράψτε το κέντρο του δακτυλικού σας αποτυπώματος - προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ακριβώς την ίδια θέση δακτύλου και τις τρεις φορές. Στη συνέχεια επαναλάβετε

τη διαδικασία εγγραφής με το ίδιο δάκτυλο, χρησιμοποιώντας την κορυφή του αποτυπώματός σας, ξανά προσπαθώντας να χρησιμοποιήσετε ακριβώς την ίδια θέση δακτύλου. Στη συνέχεια επαναλάβετε χρησιμοποιώντας τη βάση του δακτυλικού σας αποτυπώματος, τις πλευρές και ούτω καθεξής.

- 1 Ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή, πατήστε το κόκκινο κουμπί στο πίσω μέρος της πόρτας (κοντά στο μενεσέ) για ένα δευτερόλεπτο και αφήστε το.
- 2 Όταν δείτε την πορτοκαλί λυχνία να ανάβει στον πίνακα ελέγχου, τοποθετήστε το δάκτυλο στον αισθητήρα και περιμένετε έως ότου σβήσει η πορτοκαλί λυχνία. Το χρηματοκιβώτιο δεν θα κάνει κάποιον ήχο κατά το βήμα αυτό.
- 3 Απομακρύνετε το δάκτυλό σας από τον αισθητήρα.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3, δύο ακόμα φορές χρησιμοποιώντας το ίδιο δάκτυλο. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ακριβώς την ίδια θέση και γωνία του δακτύλου σας. Αν η εγγραφή ήταν επιτυχής, θα αναβοσβήσει μια πράσινη λυχνία και θα ακουστεί το ηχητικό σήμα 2 φορές.

Αν η διαδικασία εγγραφής αποτύχει, θα αναβοσβήσει μια κόκκινη λυχνία και θα ακουστεί το ηχητικό σήμα 3 φορές. Θα χρειαστεί να ξεκινήσετε πάλι από το Βήμα 1 για να εγγράψετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

Επιπλέον σημειώσεις: Αν η μνήμη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι γεμάτη, θα αναβοσβήσει μια κόκκινη λυχνία και το ηχητικό σήμα θα ακουστεί 5 φορές.

Άνοιγμα της πόρτας:

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στον βιομετρικό αισθητήρα και περιμένετε έως ότου ανάψει η πράσινη λυχνία. Το ηχητικό σήμα θα ακουστεί 2 φορές και η πόρτα του χρηματοκιβωτίου θα ανοίξει αυτόματα. Αν το χρηματοκιβώτιο δεν αναγνωρίσει το δακτυλικό αποτύπωμα (δεν είναι εγγεγραμμένο ή δεν γίνει αποδεκτό), θα αναβοσβήσει η κόκκινη λυχνία και το ηχητικό σήμα θα ακουστεί 3 φορές. Το χρηματοκιβώτιο θα παραμείνει κλειδωμένο. Αν χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες, μετά από ένα επιτυχημένο άνοιγμα, θα αναβοσβήσει μια κόκκινη λυχνία και το ηχητικό σήμα θα ακουστεί 3 φορές.

Κλείσιμο της πόρτας:

Κρατήστε την πόρτα τελείως κλειστή και πιέστε το μαύρο κουμπί στα αριστερά του πίνακα ελέγχου. Οι πείροι θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και το χρηματοκιβώτιο θα κλειδωθεί. Αν η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή οι πείροι θα εμποδιστούν, θα ακουστεί το ηχητικό σήμα 3 φορές, και το χρηματοκιβώτιο θα ξαναανοίξει αυτόματα. Θα χρειαστεί να σαρώσετε το δάκτυλό σας ξανά για να επανέλθουν οι πείροι και να επαναλάβετε τη διαδικασία κλεισίματος. Το κουμπί κλειδώματος δεν θα λειτουργήσει για να κινηθούν οι πείροι στην περίπτωση αυτή αλλά επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του μετά από μια επιτυχημένη σάρωση.

Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές αποτυπωμάτων και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- 1 Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- 2 Πατήστε το πράσινο κουμπί και αφήστε το.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πράσινο κουμπί ενώ επανατοποθετείτε τις μπαταρίες.
- 4 Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί για περίπου πέντε δευτερόλεπτα (από το βήμα 3 στο βήμα 4, μην αφήσετε το κουμπί) έως ότου ακουστεί 2 φορές το ηχητικό σήμα.
- 5 Τώρα έχουν σβήσει ΟΛΕΣ οι εγγραφές δακτυλικών αποτυπωμάτων, η μνήμη αποτυπωμάτων είναι κενή και το χρηματοκιβώτιο έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η πόρτα τώρα μπορεί να ανοίξει με οποιοδήποτε δακτυλικό αποτύπωμα.

Επιπλέον σημειώσεις: Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα μεμονωμένο δακτυλικό αποτύπωμα. Αν χρειάζεται να διαγράψετε έναν χρήστη, θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι χρήστες να επανεγγραφούν.

Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο με το σετ εκκίνησης μπαταρίας:

Εάν στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή και δεν μπορεί να λειτουργήσει το χρηματοκιβώτιο, ή αν δεν βρίσκετε το αντικλείδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ εκκίνησης μπαταρίας USB (θήκη μπαταρίας με ενσωματωμένο καλώδιο ρεύματος) για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

Σημαντικό: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός ως ο βασικός τρόπος ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου.

- 1 Τοποθετήστε 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA στην υποδοχή των μπαταριών του σετ εκκίνησης.
- 2 Αφαιρέστε το μαγνητικό κάλυμμα ασφαλείας από τη δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου του χρηματοκιβωτίου.
- 3 Εισάγετε το καλώδιο Micro USB στη θύρα USB του χρηματοκιβωτίου.
- 4 Σαρώστε ένα εγγεγραμμένο δακτυλικό αποτύπωμα και το χρηματοκιβώτιο θα λειτουργήσει κανονικά.
- 5 Αφαιρέστε το καλώδιο Micro US και επανατοποθετήστε το μαγνητικό κάλυμμα ασφαλείας του πίνακα ελέγχου.
- 6 Τοποθετήστε 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA στο χρηματοκιβώτιο.

Οδηγίες στερέωσης:

Για εξασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, συνιστάται η στερέωση του χρηματοκιβωτίου σας.



- 1 Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στο σημείο που θέλετε να το στερεώσετε και ανοίξτε την πόρτα του.
- 2 Με ένα μολύβι σημειώστε το πάτωμα ή τον τοίχο μέσα από τις τρύπες που υπάρχουν στο κάτω μέρος ή την πλάτη του χρηματοκιβωτίου σας.
- 3 Απομακρύνετε το χρηματοκιβώτιο και ανοίξτε τρύπες με τρυπάνι στην κατάλληλη διάμετρο και βάθος για το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε.
- 4 Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο ξανά πάνω από τις τρύπες και εγκαταστήστε τους συνδετήρες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημείωση: Δεν συνιστάται να προσπαθήσετε να στερεώσετε το χρηματοκιβώτιο ταυτόχρονα και στο πάτωμα και στον τοίχο. Αν στερεώνετε στον τοίχο, φροντίστε το χρηματοκιβώτιο να στηρίζεται σε κάποια επιφάνεια όπως τραπεζι ή ράφι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:	ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ:	Η ΛΥΣΗ:
Έκλεισα το χρηματοκιβώτιο και αυτό ανοίγει αυτόματα, η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει και το ηχητικό σήμα ακούγεται 3 φορές	Η πόρτα δεν ήταν τελείως κλειστή όταν πατήθηκε το κουμπί κλειδώματος, και οι πείροι ακούμπησαν το τοίχωμα του χρηματοκιβωτίου	Σαρώστε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήστε το κλειδί για να επανέλθουν οι πείροι και επαναλάβετε τη διαδικασία κλεισίματος. Το κουμπί κλειδώματος δεν θα λειτουργεί εάν προκύψει αυτό το πρόβλημα
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει και το ηχητικό σήμα ακούγεται 3 φορές μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή	Τοποθετήστε τέσσερις (4) καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA
Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου δεν ανοίγει	1. Το αντικλειδί είναι στη θέση κλειδώματος 2. Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή	1. Βεβαιώστε ότι το αντικλειδί δεν είναι στη θέση κλειδώματος 2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου δεν ανοίγει (χωρίς να αναβοσβήνει λυχνία ή να ακούγεται ήχος)	Οι μπαταρίες τελείωσαν	Χρησιμοποιήστε το Micro USB για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή χρησιμοποιήστε το αντικλειδί για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει και το ηχητικό σήμα ακούγεται 5 φορές	Η μνήμη αποτυπωμάτων έχει γεμίσει	Διαγράψτε τα αποτυπώματα
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει και το χρηματοκιβώτιο δεν ανοίγει	Ο αισθητήρας απέτυχε να αναγνωρίσει το δακτυλικό αποτύπωμα	Διαβάστε τις επιπλέον σημειώσεις στην ενότητα για τον προγραμματισμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων
Δεν μπορώ να σαρώσω το δάκτυλο ή το δακτυλικό αποτύπωμα δεν ξεκλειδώνει το χρηματοκιβώτιο	Ο σαρωτής δεν μπορεί να αναγνωρίσει το δακτυλικό αποτύπωμα	1. Μην επιλέγετε δάκτυλο με κόψιμο ή ουλή 2. Φροντίστε τα χέρια σας να είναι καθαρά και στεγνά πριν τον προγραμματισμό ή τη χρήση του σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων 3. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά όταν είναι κρύος

Εγγύηση:

Περιορισμένη διετής εγγύηση Κατασκευστή

Αυτό το προϊόν φέρει εγγύηση για τον αρχικό αγοραστή διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο ετών, το προϊόν ή οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος δυσλειτουργήσει εξαιτίας κακοτεχνίας υλικού ή εργασίας, η Master Lock Company LLC ("Master Lock") θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή τμήμα του προϊόντος για τον αρχικό αγοραστή. Απλά επικοινωνήστε με την Master Lock σε μία από τις τοποθεσίες παρακάτω που σας βολεύει, για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Το ελαττωματικό προϊόν ή τμήμα του προϊόντος επιτρέπονται με έξοδα του πελάτη. Μπορεί επίσης να χρειάζεται και η απόδειξη αγοράς. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα στα υλικά και την εργασία, και δεν καλύπτει προϊόντα που έτυχαν κακομεταχείρισης, έχουν αλλοιωθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί λάθος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει επίσης ζημιές που προκύπτουν από πυρκαγιά (εκτός από πυρίμαχα προϊόντα), από νερό (εκτός από αδιάβροχα προϊόντα), από κλοπή ή βανδαλισμό.

ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει εργασία για την αφαίρεση, επανεγκατάσταση ή την αποκατάσταση του προϊόντος ή μέρους του προϊόντος ή άλλων υλικών που αφαιρούνται, επανεγκαθίστανται ή αποκαθίστανται, προκειμένου να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το προϊόν ή μέρος του προϊόντος. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η MASTER LOCK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΕΜΙΜΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΨΩΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Οι δηλώσεις στο παρόν αποτελούν τη μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση έναντι της Master Lock και η Master Lock δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ζημίες, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, παραδειγματικές ή άλλου είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται υλικές ζημιές ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή καταστροφής των περιεχομένων οποιουδήποτε προϊόντος), απώλεια δεδομένων, απώλεια εσόδων και διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από οποιαδήποτε θεωρία ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου, σύμβασης ή αδικοπραξίας. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια οποιασδήποτε περιορισμένης ή έμμεσης εγγύησης, ή στην περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτές τις περιορισμένες εγγυήσεις αποτύχει να εκπληρώσει τον ουσιαστικό της σκοπό, σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Master Lock δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος. Ορισμένα κράτη και επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξάλειψη ή τον περιορισμό των συμπτωματικών ή των επακόλουθων ζημιών, και κατά συνέπεια οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Ορισμένα κράτη και επαρχίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με το πόσο διαρκεί η περιορισμένη εγγύηση, και κατά συνέπεια ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Αυτές οι περιορισμένες εγγυήσεις σας παρέχουν συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο και από τη μία επαρχία στην άλλη. Τα προϊόντα που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπονται από το δίκαιο του καταναλωτή, που περιέχει νόμιμα δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της εγγύησης που αναγράφεται στην συσκευασία, ή στην ιστοσελίδα που σχετίζεται με αυτό το προϊόν. Οποιαδήποτε εγγύηση αναφέρεται σε οποιαδήποτε συσκευασία ή σε ιστοσελίδα που σχετίζεται με αυτό το προϊόν, δεν ισχύει στην Αυστραλία. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Αυστραλία διέπονται από την εγγύηση του καταναλωτή που περιέχεται στο Αυστραλιανό Δίκαιο του Καταναλωτή.

Master Lock Company LLC

ΗΠΑ: www.sentrysafe.com ή 800-828-1438

Μεξικό: 001-800-451-0821

ΕΕ: www.masterlock.eu

Ιαπωνία: www.sentryjp.com