

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ SEAV BE HAPPY RS2

---

- Ανοίγουμε το κάλυμμα του δέκτη.
- Στον πίνακα του δέκτη πάταμε το κουμπί προγραμματισμού(ENR,PROG,REC) για περίπου 1 δευτερόλεπτο.
- Το LED φωτάκι θα ανάψει.
- Πατήστε οποίο κουμπάκι θέλετε απο το νέο σας κοντρόλ για 1 δευτερόλεπτο.
- Αφήνοντας το κουμπί του τηλεκοντρόλ η λυχνία LED θα σβήσει
- Το τηλεκοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.